





snom[®] PA1 Mode d'emploi

TABLE DES MATIÈRES

Copyright, Marques Déposées, GPL, Non Responsabilitée4
Informations importantes5
Sécurité5
Conforme à SELV (Safety Extra Low Voltage)/TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)
Conformité au Standards6
Mise au Rébut du Produit6
Nettoyage6
Caractères techniques7
Installer et connecter le snom PA18
Le contenu de la boîte8
Fixation murale8
Connecter le PA19
Initialiser et configurer le PA110
Initialiser11
Initialiser avec DHCP11
Initialiser sans DHCP11
Paramètres Sécurité13
Configurer les comptes16
Configurer des identités automatiquement16
Configurer des identités manuellement16
Paramètres
Fuseau horaire
Tonalité de numérotation17
Termination automatic des appels18
Régler le volume de l'haut-parleur et le gain de l'amplificateur 18
Utiliser le snom PA120
Faire des annonces
Activer et dèsactiver l'haut-parleur
Mise à jour du logiciel21
Provisionner les mises à jour21
Mise à jour manuelle
Dépannage25
Redémarrage
Redémarrage forcé
Réinitialisation aux valeurs d'usine26

Appendice 1	- Gabarit de Perçage / Fixation	Murale du PA1	
Appendice 2	- GNU General Public License		

Copyright, Marques Déposées, GPL, Non Responsabilitée

© 2013 snom technology Aktiengesellschaft

Tous droits réservés.

snom, les noms des produits snom et les logos snom sont des marques déposées par snom technology AG. Tous les autres noms de produits et noms d'entreprises sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs.

Les spécifications de nos produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

snom technology AG se réserve le droit de modifier et de changer ce document à n'importe quel moment, sans devoir annoncer de telles modifications ou changements avant ou après leur mise en place.

Les textes, images et illustrations ainsi que leur mise en page dans ce document sont protégés par les copyrights et autres dispositions légales internationales. Leur utilisation, leur reproduction et leur transmission à des parties tierces sans accord express écrit peut induire des poursuites devant les cours criminelles et civiles.

Lorsque ce document est mis à disposition sur la page web de snom, snom technology AG autorise le téléchargement et l'impression de copies de son contenu pour qu'il puisse être utilisé comme manuel. Aucune partie de ce document ne peut être altérée, modifiée ou utilisée dans un but commercial sans l'autorisation écrite de snom technology AG.

Bien que le plus grand soin ait été apporté à la compilation et à la présentation des informations contenues dans ce document, les données sur lesquelles elles sont basées peuvent entre-temps avoir été modifiées.

snom doit donc décliner toute garantie et toute responsabilité quand à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations publiées excepté en cas de négligence flagrante de la part de snom ainsi que des les cas ou la responsabilité de snom est engagée de par la loi.

Notre firmware inclus des éléments de code source qui peuvent être utilisés et modifié par quiconque selon les termes des licences GPL (voir Annexe 2 à la page 27), à condition qu'à leurs tours ils les rendent disponibles selon les mêmes termes. Veuillez vous rendre sur http://www.snom.com/en/ support/download/gpl-open-source/ pour consulter la licence GPL originelle et le code source des composants couverts par la licence GPL qui sont utilisé dans les produits snom.

nformations importantes

Veuillez lire les informations concernant la sécurité et la mise au rebut de l'appareil ainsi que celles concernant son installation et son utilisation avant d'utiliser l'appareil. Communiquez également ces informations aux autres utilisateurs ou faites-les leur lire. Conservez ce manuel et ne cédez pas l'appareil à une tierce partie sans y joindre le manuel.

Sécurité

Suivez les instructions présentes dans ce manuel et dans les autres documents concernant l'appareil.

- Si l'appareil n'est pas alimenté en courant via un câble Ethernet, utilisez uniquement le bloc d'alimentation expressément recommandé par snom technology. D'autres blocs d'alimentation peuvent endommager ou détruire l'appareil, affecter son comportement, ou provoquer des interférences.
- Evitez de placer le câble d'alimentation de l'appareil dans un endroit ou il est possible de trébucher dessus. Evitez également de le placer là ou il pourrait être exposé à un écrasement car il pourrait en être endommagé. Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, débranchez l'appareil et contactez du personnel d'entretien qualifié.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement! Ne l'installez pas au dehors!
- N'installez pas l'appareil dans des pièces très humides (par exemple, dans une salle de bain, une buanderie ou un sous-sol humide). N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne versez pas de liquides d'aucune sorte sur ou dans l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un lieu présentant un risque d'explosion (un magasin de peinture par exemple). N'utilisez pas l'appareil si vous sentez une odeur de gaz ou d'autres émanations potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil durant les orages, le choc d'un éclair sur les circuits électriques peut provoquer une électrocution.
- Ne coupez pas l'alimentation de l'appareil (câble Ethernet lorsque vous utilisez PoE, bloc d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas PoE) si le LED rouge est allumé ou si le LED rouge clignote; un mise à jour du logiciel peut être en cours. Couper l'alimentation pendant un mise à jour du logiciel va endommager le logiciel et mettre le PA1 hors service. Dans ce cas il sera néssaire de l'envoyer au vendeur ou au distributeur pour une réinitialisation (kit special requis).

Conforme à SELV (Safety Extra Low Voltage)/TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)

Le niveau de sécurité des connexions d'entré/sortie est conforme aux recommandations SELV /TBTS.

Attention: Pour éviter les électrocutions, ne connectez pas les circuits de SELV / TBTS aux circuits sous tension du réseau téléphonique (TNV). Les ports du réseau local (LAN) contiennent des circuits TBTS et les ports RTCP contiennent des circuits TNV. Certains ports LAN et RTCP utilisent des connecteurs RJ-45 (8P8C). Soyez prudent lorsque vous reliez les câbles.

Conformité au Standards

Cet appareil est marqué CE et conforme aux standards de sécurité, de santé et environnementaux de tous les directives européennes applicables. La déclaration de conformité peut être demandée de snom (adresse sur la jaquette arrière).

CE

L'appareil est certifié FCC Class B et répond aux standards de santé, de sécurité et environnementaux des États Unis.



L'ouverture et la modification de l'appareil sans autorisation annule la garantie et peut également annuler la conformité CE et la certification FCC. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le personnel d'entretien agrée, votre revendeur ou bien snom.

Mise au Rébut du Produit

Cet appareil est soumis à la Directive 2002/96/CE et ne peut être mis au rebut avec les déchets ménagers normaux.



La collecte séparée et la mise au rebut adaptée des équipements électriques et électroniques ont pour but de préserver la santé humaine et l'environnement ainsi que de permettre une utilisation et une réutilisation rationnelle et prudente des ressources disponibles.

Si vous ne savez pas ou mettre au rebut oú faire recycler l'appareil lorsqu'il arrive au terme de son existence, contactez votre municipalité, la société locale en charge de la gestion des déchets ou votre vendeur.

Nettoyage

Utilisez un tissu antistatique. N'utilisez pas de l'eau ou un produit de nettoyage liquide ou solide. Ils peuvent endommager l'éléctronique ou les sufaces de station de base, chargeurs et combinés.

Caractères techniques

- IEEE 802.3af PoE, Class 3
- Switch Ethernet 2 ports 10/100Mb
- Support SIP ou multicast
- Mise à jour du logiciel par internet
- Configurable par réseau/internet
- Réglage du volume par réseau/internet
- Bornes pour le branchement de l'haut-parleur (haut-parleur non inclus)
- Amplificateur Class D 4W
- Bouton "IP/Reset" (redémarrage et annoncement de l'adresse IP)
- 2 DELs (indication de status et d'activitités)
- 2 jacks 3,5 mm ("MIC in" et "LINE out") pour connecter un micro-casque (impédance haut-parleur = 150 Ohm, alimentation MIC 3,3V, RL = 2 KOhm, S= -42 dB (+-2dB). Entrée microphone doit etre différentiel et sans mise à la terre. Utilisez ces jacks seulement pour l'installation et l'entretien du PA1.
- 4 connecteurs I/O configurable à distance
 - par navigateur web (seulement en mode administrateur) ou
 - par codes DTMF (avec "timer" (minuteur) programmable)
- Boîtier robuste pour la fixation murale

Non inclus:

- Bloc d'alimentation 5V PSAC10R-050 (vendu séparément snom n°. art. 00002730)
- Haut-parleur
- Clavier
- Câble réseau

nstaller et connecter le snom PA1

Le contenu de la boîte



- Unité de base
- 2 supports de fixation (pré-montés)
- 4 vis (Ø 8 mm, longeur 16 mm) + 4 chevilles pour la fixation murale
- 4 câbles propriétaires de snom pour connecter des appareils périphériques
- Quick Start Guide

Fixation murale

Note: Ne pliez pas le câble Ethernet cable pour qu'il ne soit pas endommagé et la connexion réseau ne soit pas perdue. Nous vous recommandons de placer le PA1 avec le port nommé "Port 1 PoE" en face du port LAN de votre réseau. Nous vous recommandons également de placer le PA1 dans un endroit où vous pouvez voir ces LED de votre poste de travail.



Fig. 1

- 1. Marquez les positions des trous au mur en utilisant les dimensions de fig. 1 ou à l'aide du gabarit à l'annexe 1.
- 2. Forez les trous et insérez les chevilles dedans.
- 3. Placez le PA1 sur le mur avec les échancrures au dessus des chevilles, comme le montre la fig. 2.



Fig. 2

4. Placez les vis dans les chevilles et les serrez également.

Connecter le PA1



 Connectez le câble Ethernet au connecteur RJ45 marqué "Port 1POE" (Fig. 1). Vous pouvez connecter d'autres appareils Ethernet au deuxième connecteur RJ45 libellé "Port 2" sans avoir besoin d'un second câble Ethernet.

Si PoE n'est pas disponible: Connectez un bloc d'alimentation 5V PSAC10R-050 (vendu séparément - snom n°. art. 00002730) au connecteur marqué "5V DC".

2. Connectez les câbles du haut-parleur au bornes marqué "Speaker" (Fig. 2). Connectez le câble "+" avec le borne rouge, connectez le câble "-" avec le borne noir.

Notez: Si vous souhaitez utiliser un micro-casque pendant la configuration, connectez le connecteur microphone du micro-casque au connecteur marqué "Mic-In" du PA1 et le connecteur haut-parleur du micro-casque au connecteur marqué "Line-Out" (Fig. 2).

nitialiser et configurer le PA1

Les indicateurs de l'état du PA1



10

nitialiser

Une fois que le PA1 sera connecté au réseau, sa DEL rouge s'allumera et le PA1 commencera à démarrer.

Initialiser avec DHCP

Le snom PA1 a un client DHCP intégré. Lorsque DHCP est disponible au réseau, le PA va s'initialiser automatiquement.

- 1. La diode rouge commence à clignoter: le PA1 envoie la requête DHCP
- 2. Une fois que l'adresse IP et d'autres paramètres réseau (masque de sous-réseau, passerelle IP, serveur DNS, etc.) sera reçus du serveur DHCP, la diode rouge cessera de clignoter et restera allumé, indiquant ainsi le démarrage de l'application.
- 3. Une fois que le navigateur Web sera accessible, la diode verte s'allumera. La diode rouge reste allumée.
- 4. Appuyez brièvement sur le bouton "IP/Reset" pour faire annoncer l'adresse IP par l'haut-parleur ou par le headset (micro-casque). L'adresse IP est annoncé en Anglais; le "." est prononcé "dot". Par exemple: 192.168.0.2 (l'adresse IP par défaut) = one nine two dot one six eight dot zero dot two.
- 5. Ouvrez un navigateur Web sur un PC qui est connecté au même réseau que le PA1.
- 6. Saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse après http:// et appuyez sur la touche "Entrée" pour ouvrir l'interface web du PA1.
- 7. Continuez avec "Paramètres Sécurité" à la page 13.

Initialiser sans DHCP

Si DHCP n'est pas disponible au réseau, le snom PA1 va démarrer avec l'adresse IP par défaut. Veuillez obtenir l'adresse IP réseau, le masque de sous-réseau et, le cas échéant, d'autres paramètres de réseau de l'administrateur de votre réseau.

- 1. La DEL rouge commence à clignoter. Le PA1est en train d'envoyer la requête (request) DHCP.
- 2. Appuyez sur la bouton "IP/Reset". La DEL rouge continue à clignoter.

Notez: Il peut prendre quelques minutes jusqu'a ce que le PA1annulle la requête DHCP et l'application démarre en utilisant l'adresse IP par défaut.

- 3. Lorsque l'application démarre en utilisant l'adresse IP par défaut, la DEL rouge cesse de clignoter, mais elle reste allumé.
- 4. Une fois que navigateur Web sera disponible, la DEL verte s'allumera en plus de la DEL rouge. Les paramètres par défaut sont:

Adresse IP: 192.168.0.2 Masque de sous-réseau (netmask): 255.255.0.0

Vous pouvez appuyer également sur le bouton "IP/Reset" pour faire annoncer l'adresse IP par défaut par l'haut-parleur ou par un micro-casque. L'adresse IP est annoncé en Anglais; le "." est prononcé "dot".

- 5. Ouvrez un navigateur Web sur un PC qui est connecté au même réseau que le PA.
- 6. Saisissez l'adresse IP défaut dans la barre d'adresse: http://192.168.0.2. et appuyez sur la touche "Entrée" pour ouvrir l'interface web du PA1.

7. Cliquez sur "Advanced" (avancé) au menu à gauche. La page "Advanced Settings" (paramètres avancés) s'ouvre avec le volet "Network" (réseau) affiché au premier plan.

Advanced Settings				
Operation Home	Network Behavior Audi	o SIP/RTP OoS/Security Update		
Directory	Naturalu			
Setup	DHCP:	Oon Ooff ?		
Preferences	Options on DHCP:on			
Speed Dial	Ontions on DHCP:off	43 120 125		
Function Keys	IP address:	10 110 25 153		
Identity 1	Netmask:			
Identity 2	Hechildak.	255.255.255.0		
Identity 3	Host Name:			
Identity 4	IP Gateway:	10.110.25.254		
Action URL Settings	DNG			
Advanced	Domain:	snom com		
Certificates	DNR General to			

- 8. À la section "**Network**" faites les modifications ci-après:
 - a. Paramètre "DHCP": Cliquez sur "Off" (arrêt).
 - Paramètres "IP address" (adresse IP) et "Netmask" (masque de sous-réseau): Remplacez les valeurs par défaut par les valeurs requis par votre réseau (demandez-les de votre administrateur de réseau).
 - c. D'autres paramètres: Comme nécessaire/requis.
- 9. Cliquez sur le bouton "Apply" (appliquer) en bas de la page.

Notez: Vous devez cliquez sur "Apply" pour que les modifications prennent effet. Si vous n'avez pas cliqué sur "Apply" avant d'ouvrir un autre page du navigateur Web du PA1 ou avant de le fermer, toutes les modifications serons effacées.

10. Quelques boutons nouveaux s'afficheront en haut de la page.

Operation Home	Apply setting changes? Reboot			
Directory				
Setup	Forma cattings are not yet star	A same active and active to a second a second to Source View Changes		
Preferences	Some settings are not yet stor	view changes		
Speed Dial	Network Behavior Audio	SIP/RTP QoS/Security Update		
Function Keys				
Identity 1	DHCP:	●on ©off ?		
Identity 2	Options on DHCP:on	1 3 4 6 12 15 42 43 51 66 67 1		
Identity 3	Options on DHCP:off	43 120 125		
Identity 4	IP address:	10 110 25 154		
Action URL Settings	Netroelu	10.110.23.134		
Advanced	Netmask:	255.255.255.0		
Certificates	Host Name:			
Software Update	IP Gateway:	10.110.25.254		

a. Cliquez sur le bouton "Save" (sauvegarder) pour sauvegarder votres modifications à demeure.

Notez: Si vous n'avez sauvegardé votres modifications, il serons effacées en cas d'une panne de courant ou en cas d'une coupure de l'alimentation en électricité.

Operation Home Directory	Apply setting changes? Reboot
Setup	Network Behavior Audio SIP/RTP QoS/Security Update
Preferences	Network
Speed Dial	DHCP: O on O off ?
Function Keys	Options on DHCP:on 1 3 4 6 12 15 42 43 51 66 67 1
Identity 1	Ontions on DHCP-off

b. Cliquez sur le bouton "Reboot" (redémarrage). La page Confirmation s'ouvre.

Confi	rmation
Operation	
Home	Attention
Directory	Are you sure you want to reboot the phone ?
Setup	
Preferences	Yes No
Speed Dial	

- c. Cliquez sur le bouton "Yes" (oui). Le PA1 sauvegardera les paramètres nouveaux et redémarrera. Une fois que le redémarrage sera fini, la DEL verte s'allumera en plus de la DEL rouge.
- 11. Continuez avec "Paramètres Sécurité".

Paramètres Sécurité

Lorsque l'interface web est ouvert pour la première fois lors de l'initialisation, vous voyez la page "Security" (sécurité).

Securi	ity	VERSION 8
Operation Home Directory Setup Preferences	Security Advice We strongly recommend that you secure the we remote attacks. Therefore the HTTP User and Po should be changed from the default value.	b interface in order to protect your phone against assword as well as the Administrator Password
Function Keys Identity 1 Identity 2 Identity 3 Identity 4 Action URL Settings Advanced	Security: Administrator Password: Administrator Password (Confirmation): HTTP Server: User: Password:	······ ? ? ? ?
Certificates Software Update Status System Information Log	Additionally you should protect the web interfac trying to change phone settings with faked HTTP Use hidden tags:	e with hidden security tags against remote attackers \sim POST requests. \odot on \bigcirc off $?$
SIP Trace DNS Cache Subscriptions PCAP Trace Memory Settings	Press to save the settings as shown abo Press to ignore the warning until reboot. Press to ignore the warning forever.	ve.

Jusqu'à la version 8.7.3x du logiciel

Nous vous recommandons vivement de définir des mots de passe d'administrateur et HTTP pour protéger le PA1 des attaques à distance. Le mot de passe d'administrateur par défaut est 0000 (4 zéros), il n'y a pas un mot de passe HTTP par défaut.

Notez:

- Si vous ne remplacez pas le mot de passe administrateur par défaut par un mot de passe individuel, il est possible pour toutes les personnes qui connaissent l'adresse IP du PA1 de

saisir un mot de passe administrateur inconnu à vous. Dans un tel cas, vous ne seriez plus en mesure de passer du mode utilisateur au mode administrateur et d'accéder à la majoritè des paramètres.

- Si vous ne voulez pas saisir un mot de passe HTTP, vous facilitez des attaques de piratage informatique sur votre système.
- Notez votres mots de passe et les gardez en lieu sûr.
 - Vous ne serez plus capable de passer de mode utilisateur en mode administrateur sans mot de passe administrateur.
 - Vous n'aurez plus d'accès àu navigateur Web du PA1 sans le mot de passe HTTP.
- Après avoir saisi les mots de passe, cliquez sur be bouton **Press to save the settings as shown above**.

Si vous ne voulez pas saisir un mot de passe HTTP, cliquez sur le bouton

- **Press to ignore the warning until reboot** pour éteindre l'avertissement de mot de passe manquant jusqu'à la prochaine démarrage;
- **Press to ignore the warning forever** pour éteindre l'avertissement de mot de passe manquant à demeure.

Si vous changez d'avis plus tard, vous pouvez saisir les mots de passe ou éteindre l'avertissement de mot de passe manquant sur le navigateur Web du PA1, page "Advanced Settings" > volet "QoS Security".

Operation		
Home	Network Behavior Audio SIP/RTP	OoS/Security Update
Directory	Quality of Service:	
Setup	RTP Type of Service (TOS/Diffserv):	160
Preferences	SIP Type of Service (TOS/Diffserv):	160
Speed Dial		100
Function Keys	VLAN	
Identity 1	VLAN Id (04095):	?
Identity 2	VLAN Priority (07):	?
Identity 3		
Identity 4	Un-/Tag VLAN traffic to/from specific switch	
Action URL Settings	ports:	⊖on ⊌off ∪
Advanced	PC PORT:	
Certificates	VLAN Drievity (0, 7).	
Software Update	VLAN Priority (U7):	
Status	TEEE 2021x Authentication	
System Information	liser:	(?)
Log	Bacquerdi	
SIP Trace	Fassword.	••••••
DNS Cache	Security	
Subscriptions	Ignore security advices:	Oon Ooff ?
PCAP Trace	Use hidden tags:	
Memory	Restrict URI queries:	●on ○off ?
Settings	Allow CSTA control:	●on ○off ?
Manual	Empty client cert:	Oon Ooff ?
	Filter Packets from Registrar:	●on ○off ?
	Authentication for SIP Reboot:	Oon Ooff ?
Sham	Authentication for SIP Check-Sync:	Oon Ooff ?
SIN	Administrator Mode:	⊚on ⊘off ?
VoIP phones	Administrator Password:	••••••
© 2000-2013 snom AG	Administrator Password (Confirmation):	••••••
	Mininum PIN length:	(?)
	Maximum PIN retries:	
	HTTP Server:	
	User:	(?)
	Password:	••••••
	Authentication Scheme:	Digest Basic

 Mot de passe administrateur: Section "Security" > "Administrator Password" et "Administrator Password (Confirmation)". Saisissez le mot de passe et cliquez sur le bouton "Apply" (appliquer) en bas de la page.

- Nom d'utilisateur et mot de passe HTTP: Section "HTTP Server" > paramètre "User" (nom d'utilisateur) et "Password" (mot de passe). Saisissez les données et cliquez sur le bouton "Apply" (appliquer) en bas de la page.
- Éteindre l'avertissement de mot de passe: Section "Security" > paramètre "Ignore security advices": Cliquez sur be bouton radio **on** et sur le bouton "Apply" (appliquer) en bas de la page.

Continuez avec "Configurer les comptes" à la page 16.

À partir de la version 8.7.4

Lorsque vous enregistrez le premier compte, le nom d'utilisateur SIP et le mot de passe correspondant sont enregistrés comme nom d'utilisateur et mot de passe HTTP. Si vous voulez changer ces données, vous pouvez le faire sur le navigateur Web du PA1, page "Advanced Settings" > volet "QoS Security" > section "HTTP Server" > paramètre "User" (nom d'utilisateur) et "Password" (mot de passe). Saisissez les données et cliquez sur le bouton "Apply" (appliquer) en bas de la page.

HTTP Server:	
User:	()
Password:	•••••••
Authentication Scheme:	ODigest Basic

Notez :

- Si vous ne remplacez pas le mot de passe administrateur par défaut par un mot de passe individuel, il est possible pour toutes les personnes qui connaissent l'adresse IP du PA1 de saisir un mot de passe administrateur inconnu à vous. Dans un tel cas, vous ne seriez plus en mesure de passer du mode utilisateur au mode administrateur et d'accéder à la majorité des paramètres.
- Notez votres mots de passe et les gardez en lieu sûr.
 - Vous ne serez plus capable de passer de mode utilisateur en mode administrateur sans mot de passe administrateur.

Vous n'aurez plus d'accès àu navigateur Web du PA1 sans le mot de passe HTTP.

Continuez avec "Configurer les comptes" à la page 16.

Configurer les comptes

Il est possible de configurer quatre comptes (chez snom, nous les appelles "identités") qui peuvent être utiliser pour faire des annonces sur l'haut-parleur qui est connecté au PA1.

Configurer des identités automatiquement

(recommendé) en utilisant le serveur provisionnement. Pour plus d'information au sujet du provisionnement des appareils snom, veuillez voir www.snom.com/wiki .

Configurer des identités manuellement

Cliquez sur "Identity 1" au menu à gauche. La page "Configuration Identity 1" s'ouvre; le volet "Login" est affiché au premier plan.

Config	guration Identity 1	VERSION 8
Operation Home	Login SIP NAT RTP	
Directory	Login Information:	
Setup	Identity active:	⊛on ©off ?
Preferences	Displayname:	•
Speed Dial	Account:	152
Function Keys	Password:	••••••
Identity 1	Registrar:	
Identity 2	Outhound Proxy:	
Identity 3	Failures Identify:	Name
Identity 4	Fallover Identity:	None 👻 🕖
Action URL Settings	Authentication Username:	
Advanced	Mailbox:	
Certificates	Ringtone:	Ringer 1 • (?)
Software Update	Custom Melody URL:	(?)
Status	Display text for idle screen:	•
System Information	Ring After Delay (sec):	•
Log	Record Missed Calls:	●on ○off ?
SIP Trace	Record Dialed Calls:	●on ◯off ?
DNS Cache	Record Received Calls:	●on ○off ?
Subscriptions	Identity is hidden:	⊙on ⊚off ?
PCAP Trace		
Memory	Apply Re-Register Play Ringer	
Settings	Romovo Identity Romovo All Identition	
Manual	Remove ruenacy Remove All Identities	

- 1. Saisissez les données requises par votre réseau au champs de texte respectifs:
 - Account: Nom/numéro de poste.
 - Password: Le mot de passe pour votre compte, si nécessaire.
 - Registrar: L'adresse du régistrar de votre logiciel PABX.
- 2. Cliquez sur "Apply" ou "Re-Register". Le bouton "Save" s'affiche en haut de la page.

Operation Home Directory Setup	Some settings are not yet stored permanently. Save View Changes ?
Preferences	Login Information:
Speed Dial	Identity active: Oon Ooff ?

3. Cliquez sur le bouton "Save" (sauvegarder) pour sauvegarder votres modifications à demeure.

Notez: Si vous n'avez sauvegardé votres modifications, il serons effacées en cas d'une panne de courant ou en cas d'une coupure de l'alimentation en électricité.

Si l'enregistrement du compte fut un succès, la diode rouge marqué "Power" s'éteint, la diode verte marqué "Call" s'allume. Votre snom PA1 est opérationnel et prêt à recevoir des annonces.

Paramètres

Il suffit normalement de saisir les paramètres du fuseau horaire et de la tonalité de numérotation. Il y a des paramètres à défaut qui règlent le volume de l'haut-parleur, l'augmentation de l'amplificateur (gain) et la durée maximale des appels. Vous pouvez les modifier comme nécessaire.

Fuseau horaire

- 1. Ouvrez le navigateur web du PA1.
- 2. Cliquez sur **Advanced** au menu à gauche. La page "Advanced Settings" s'ouvre; le volet "Network" est affiché au premier plan.

Advan	ced Settings	VERSION 8
Operation	Network Behavior Audio	SIP/RTP OoS/Security Update
Directory Setup	Network: DHCP:	●on Ooff ?
Preferences Speed Dial Function Keys Identity 1 Identity 2 Identity 3 Identity 4 Action URL Settings Advanced Certificates	Options on DHCP:on Options on DHCP:off IP address: Netmask: Host Name: IP Gateway: DNS: Domain: DNS Server 1:	1 3 4 6 12 15 42 43 51 66 67 1 43 120 125 10.110.25.153 255.255.255.0 10.110.25.254 snom.com 10.110.1201
Software Update Status System Information Log SIP Trace	DNS Server 2: Time: NTP Time Server: NTP Refresh Time (sec):	10.110.1.202 10.110.1.201 3600 ?
DNS Cache Subscriptions	Timezone:	1 Germany (Berlin)

- 3. Au section **Time**, sélectionnez votre fuseau horaire (votre pays/ville) de la liste déroulante de **Timezone**.
- 4. Cliquez sur "Apply" en bas de la page. Le bouton "Save" s'affiche en haut de la page.

Operation	
Home	
Directory	

Some settings are not yet stored permanently. Save View Changes 🕐

5. Cliquez sur le bouton "Save" (sauvegarder) pour sauvegarder votres modifications à demeure.

Notez: Si vous n'avez sauvegardé votres modifications, il serons effacées en cas d'une panne de courant ou en cas d'une coupure de l'alimentation en électricité.

Tonalité de numérotation

- 1. Ouvrez le navigateur web du PA1.
- 2. Cliquez sur **Preferences** au menu à gauche. La page "Preference" s'ouvre.

Prefe	erences	VERSION 8	
Operation			
Home	General Information:		
Directory	Webinterface Language:	English 👻 🕐	
Setup	Language:	English V	
Preferences	Number Display, Obday	News (2)	
Speed Dial	Number Display Style:	Name 🗸 🕡	
Function Keys	Tone Scheme:	Germany 🝷 🕐	

- 3. Au section **General Information**, sélectionnez votre pays de la liste déroulante de **Tone Scheme**.
- 4. Cliquez sur "Apply" en bas de la page. Le bouton "Save" s'affiche en haut de la page.

Operation	•			
Home	Some settings are not yet stored permanently.	Save	View Changes	?
Directory				

5. Cliquez sur le bouton "Save" (sauvegarder) pour sauvegarder votres modifications à demeure.

Notez: Si vous n'avez sauvegardé votres modifications, il serons effacées en cas d'une panne de courant ou en cas d'une coupure de l'alimentation en électricité.

Termination automatic des appels

Ce paramètre établit la durée maximale des appels (annonces) qui ne sont pas terminés par le correspondant. Le paramètre par défaut est 300 secondes.

- 1. Ouvrez le navigateur web du PA1.
- 2. Cliquez sur **Preferences** au menu à gauche. La page "Preferences" s'affiche à l'écran.
- 3. Au section **PA1 Controls** saisissez le enter the number of seconds in the text field of **Phone ends** call after set seconds.

PA1 Controls: Use reset button for dialing:	⊙on ⊛off ?
Phone ends call after set seconds:	300
Speaker Volume (1-14):	10
Amplifier Gain :	1
Speaker :	●on ©off ?

4. Cliquez sur "Apply" en bas de la page. Le bouton "Save" s'affiche en haut de la page.

Operation	
Home	
Directory	

Some settings are not yet stored permanently. Save View Changes ?

5. Cliquez sur le bouton "Save" (sauvegarder) pour sauvegarder votres modifications à demeure.

Notez: Si vous n'avez sauvegardé votres modifications, il serons effacées en cas d'une panne de courant ou en cas d'une coupure de l'alimentation en électricité.

Régler le volume de l'haut-parleur et le gain de l'amplificateur

- 1. Ouvrez le navigateur web du PA1.
- 2. Cliquez sur **Preferences** au menu à gauche. La page "Preferences" s'affiche à l'écran.
- 3. Vous pouvez modifier les paramètres par défaut au section PA1 Controls.
 - Règler le volume de l'haut-parleur: Saisissez un nombre entre 1 (volume bas) et 14 (volume

haut) au champ de texte de **Speaker Volume**. Le paramètre par défaut est 10.

- Gain de l'amplificateur intégré: Saisissez le chiffre 0 ou le chiffre 1 au champ de texte de **Amplifier Gain**. Le paramètre par défaut est le chiffre1.
- 4. Cliquez sur "Apply" en bas de la page. Le bouton "Save" s'affiche en haut de la page.

Operation	Δ
Home	Some settings are not yet stored permanently. Save View Changes ?
Directory	

5. Cliquez sur le bouton "Save" (sauvegarder) pour sauvegarder votres modifications à demeure.

Notez: Si vous n'avez sauvegardé votres modifications, il serons effacées en cas d'une panne de courant ou en cas d'une coupure de l'alimentation en électricité.

Utiliser le snom PA1

Faire des annonces

Composez le numéro de poste du PA1 et, quand vous êtes connecté, parlez votre texte au microphone du combiné/micro-casque/boîtier de votre téléphone. Une fois que vous aurez fini, appuyez sur la touche |x|/|x| pour terminer la connexion.

Activer et dèsactiver l'haut-parleur

- 1. Ouvrez le navigateur web du PA1.
- 2. Cliquez sur Preferences au menu à gauche. La page "Preferences" s'affiche à l'écran.
- 3. Au section **PA1 Controls** cliquez sur le bouton radio **on/off** de Speaker pour activer/dèsactiver l'haut-parleur.

PA1 Controls: Use reset button for dialing:	Oon Ooff ?	
Phone ends call after set seconds:	300	?
Speaker Volume (1-14):	10	?
Amplifier Gain :	1	?
Speaker :	on ⊙off ?	

4. Cliquez sur "Apply" en bas de la page. Le bouton "Save" s'affiche en haut de la page.



5. Cliquez sur le bouton "Save" (sauvegarder) pour sauvegarder votres modifications à demeure.

Notez: Si vous n'avez sauvegardé votres modifications, il serons effacées en cas d'une panne de courant ou en cas d'une coupure de l'alimentation en électricité.

Mise à jour du logiciel

Vous pouvez effecter les mises à jour du logiciel manuellement ou par provisionnement à partir du serveur dont l'adresse URL est spécifié sur le navigateur Web du PA1.

ATTENTION: Si vous coupez l'alimentation de l'appareil pendant q'une mise à jour du du logiciel se déroule, le logiciel est endommagé et le PA1est rendu inopérationnel. Dans un tel cas, le PA1 devra être retourné au fournisseur pour une remise à zéro (kit spécial requis).

Ne coupez pas l'alimentation de l'appareil (câble Ethernet lorsque vous utilisez PoE, adaptateur d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas PoE) quand la diode rouge est allumé et la diode verte est èteint. Une mise à jour du firmware peut être en course.



Fig. 1

Provisionner les mises à jour

Il y a deux options pour provisionner les mises à jour du logiciel:

- Automatiquement: À chaque fois qu'une nouvelle version du firmware est disponible, les paramètres sont téléchargés du serveur de configuration et la mise à jour démarre automatiquement.
- Semi-automatiquement: Les réglages sont téléchargées du serveur des paramètres automatiquement, mais vous êtes invité à confirmer la mise à jour du logiciel.
- 1. Ouvrez le navigateur web du PA1.
- 2. Cliquez sur **Advanced** au menu à gauche. La page "Advanced Settings" s'ouvre; le volet "Network" est affiché au premier plan.

3. Cliquez sur le volet Update.

Network Behavior Audio SIP/RTP	QoS/Security Update
Update:	
Update Policy:	Update automatically 🔹 🕐
Setting URL:	http://provisioning.snom.com/
Settings refresh timer:	0
PnP Config:	●on ○off ?
Apply	Reset Reboot

- 4. Sélectionnez le mode de provisionnement de la liste déroulante de Update policy.
 - Provisonnement automatique: Sélectionnez Update automatically.
 - Provisonnement semi-automatique: Sélectionnez Ask for update.
- 5. Saisissez le URL du serveur des paramètres au champ de texte de Setting URL.
- 6. Cliquez sur le bouton radio on de PnP Config.
- 7. Cliquez sur "Apply" en bas de la page. Le bouton "Save" s'affiche en haut de la page.

Operation	A
Home	Some settings are not yet stored permanently. Save View Changes ?
Directory	

8. Cliquez sur le bouton "Save" (sauvegarder) pour sauvegarder votres modifications à demeure.

Notez: Si vous n'avez sauvegardé votres modifications, il serons effacées en cas d'une panne de courant ou en cas d'une coupure de l'alimentation en électricité.

Mise à jour manuelle

Si le PA1 est mis à être provisionné automatiquement ou semi-automatiquement, il faut d'abord modifier le paramètre **Update policy**.

Sélectionner le paramètre

- 1. Ouvrez le navigateur web du PA1.
- 2. Cliquez sur Advanced au menu à gauche.
- 3. Cliquez sur le volet **Update** pour l'afficher au premier plan.

Network Behavior Audio SIP/RTP	OoS/Security Update
Update:	
Update Policy:	Never update, do not load settings 👻 🕐
Setting URL:	(?
Settings refresh timer:	0
PnP Config:	Oon @off ?
Apply	Reset Reboot

- 4. Sélectionnez **Never update, do not load settings** (ne jamais mettre à jour, ne pas télécharger des paramètres) de la liste déroulante de **Update policy**.
- 5. Cliquez sur le bouton radio off de PnP Config
- 6. Cliquez sur "Apply" en bas de la page. Les boutons "Save" et "Reboot" s'affiche en haut de la page.
- 7. Cliquez sur le bouton "Save" (sauvegarder) pour sauvegarder votres modifications à demeure.

Notez: Si vous n'avez sauvegardé votres modifications, il serons effacées en cas d'une panne de courant ou en cas d'une coupure de l'alimentation en électricité.

8. Cliquez sur "Reboot". Le fenêtre "Confirmation" s'affiche à l'écran.

Confirmation		
Operation		
Home	Attention	
Directory	Are you sure you want to reboot the phone ?	
Setup		
Preferences	Yes No	
Speed Dial		

9. Confirmez le redémarrage avec "Yes".

Mise à jour manuelle

- 1. Ouvrez le navigateur web du PA1.
- 2. Cliquez sur **Software Update** au menu à gauche. La page "Manual Software Update" s'affiche à l'écran.

Manual Software Update		
Operation Home Directory Setup Preferences Speed Dial	You may explicitly specify which software version you want to run on this phone. Fill in the http URL which is pointing to the firmware you want to use. Please use only a complete http URL (like http://www.snom.com/download/share/snomXXX-YYY.bin). The phone will reboot after you press the load button.	
Function Keys Identity 1 Identity 2	Manual Software Update: Firmware:	
Identity 1 Identity 2 Identity 3	Firmware:	

- 3. Saisissez le lien vers le logiciel au champ de texte de **Upload Setting file manually**. Obtenir le lien:
 - a. Allez à la page web de snom www.snom.com.
 - b. Survolez "Support" et cliquez sur "Download Firmware".



c. Cliquez sur "snom PA1 Update Guide".

ry:Firmwa	re				
from Firmware)					
This firmware Wi VoiP Phone image	zard will guide yo to proceed or se	ou through the Firmwa elect the "Emergency U	r e Update/ Downgrade pdate/Downgrade via T	Process. Please FTP"	e click on the
Der Firmware- As Sie auf das Symbo	sistent wird Sie o I Ihres VoIP Tele	durch den Firmwareup fons oder wählen Sie d	la te bzwdowngrade V as "Notfall- Update/Dow	/organg führen Ingrade via TFI	i. Bitte <mark>klicken</mark> FP" aus!
			Di	DĒ	
e snom320 Update Guide	snom360 Update Guide	snom370 Update Guide	snom710 Update Guide	snom720 Update Guide	snom760 Update Guide
		snom UC edition			
e snom821 Update Guide	snom870 Update Guide	OCS Edition Request Form	snom MeetingPoint Update Guide	snom PA1 Update Guide	snom ONE mini Update Guide
	ry: Firmwa from Firmware) This firmware Wi VoiP Phone image Der Firmware- As Sie auf das Symbo Es auf das Symbo Es anoma20 Update Guide	ry:Firmware from Firmware Wizard will guide yu VoiP Phone image to proceed ors Der Firmware-Assistent wird Sie d Sie auf das Symbol Ihres VoIP Tele Lie snom320 Update Guide snom360 Update Guide snom370 Update Guide snom370 Update Guide snom370 Update	ry: Firmware from Firmware) This firmware Wizard will guide you through the Firmware VoiP Phone Image to proceed or select the "Emergency U Der Firmware-Assistent wird Sie durch den Firmwareupo Sie auf das Symbol Ihres VoIP Telefons oder wählen Sie di te snom320 Update Guide snom370 Update Guide te snom321 Update Guide snom870 Update Guide OCS Edition Request Form	ry: Firmware from Firmware) This firmware Wizard will guide you through the Firmware Update/Downgrade Va T VoiP Phone image to proceed or select the "Emergency Update/Downgrade Va T Der Firmware- Assistent wird Sie durch den Firmwareupdate bzwdowngrade V Sie auf das Symbol Ihres VoIP Telefons oder wählen Sie das "Notfall- Update/Dow wie snom320 Update Guide snom370 Update Guide snom370 Update Guide snom710 Update Guide te snom821 Update Guide snom870 Update Guide Snom870 Update Guide Snom870 Update Guide Snom870 Update CCS Edition Reguest Form Snom MeetingPoint Update Snom MeetingPoint Update	ry: Firmware from Firmware) This firmware Wizard will guide you through the Firmware Update/Downgrade Process. Please VoiP Phone image to proceed or select the "Emergency Update/Downgrade via TFTP" Der Firmware- Assistent wird Sie durch den Firmwareupdate bzwdowngrade Vorgang führen Sie auf das Symbol Ihres VoIP Telefons oder wählen Sie das "Notfall- Update/Downgrade via TF

d. Cliquez sur "Firmware version 8".



e. Cliquez sur Manual Update to Version



f. Faites un clic droit sur le lien de la version et sélectionnez **Copy shortcut** (copier le l'adresse du lien).

< Firmware	V8
V8.4	 Check the feature list of Version 8.7.3.25 carefully! Check the release notes for version 8.7.3.25 carefully! Check the change log for firmware branch 8.X carefully! Check the Known Issues section for 8.7.3.25 carefully! Perform the update from V8.X to Version 8.7.3.25 following the steps below:
O Right-cli	ck on the following link and choose Copy shortcut:
• snomP	A1 8.7.3.25 (approx. 3 MByte)

g. Sur la page ""Manual Software Update" du PA1, placez le curseur au champ de texte de **Firmware**, faites un clic droit et sélectionnez **Paste**.

Manual Software Update: Firmware:	•
Load	Undo
Your phone is shipped with a valid license preins	Cut_ ⊆opy St
license in case it's missing or damaged. If the up MAC address of the phone) it will be ignored and	Paste Delete

4. Cliquez sur **Load**.

Le PA1 démarre la mise à jour du logiciel. La diode rouge s'allume et la diode verte s'éteint. Une fois que la diode rouge s'éteindra et la diode verte s'allumera, la mise à jour sera achevée.

ATTENTION: Si vous coupez l'alimentation de l'appareil pendant q'une mise à jour du du logiciel se déroule, le logiciel est endommagé et le PA1est rendu inopérationnel. Dans un tel cas, le PA1 devra être retourné au fournisseur pour une remise à zéro (kit spécial requis).

Ne coupez pas l'alimentation de l'appareil (câble Ethernet lorsque vous utilisez PoE, adaptateur d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas PoE) quand la diode rouge est allumé et la diode verte est èteint. Une mise à jour du firmware peut être en course.

Indications DEL DEL DEL ouge verte Occupé/en attente Arrêt Clignote Marche Pendant mise à jour du logiciel La DEL rouge s'allume La mise à jour commence - auto-Ne coupez pas l'alimentation en Marche Marche matiquement ou manuellement électricité! La DEL verte s'eteint Mise à jour du logiciel en cours Arrêt Marche Clignote Arrêt Ne coupez pas l'alimentation Arrêt Marche en électricité jusqua'à ce que la **DEL verte s'allume!** Arrêt Arrêt Arrêt Marche Clignote Arrêt Marche Arrêt La DEL rouge s'éteint, la DEL Mise à jour terminée; opérationnel Arrêt Marche verte s'allume

25

Dépannage

Redémarrage

- 1. Ouvrez le navigateur web du PA1.
- 2. Cliquez sur **Advanced** au menu à gauche. La page "Advanced Settings" s'affiche à l'écran.
- 3. Cliquez sur le volet **Update**.

Network Behavior Audio SIP/RTP	QoS/Security Update
Update: Undate Policy:	Lindate automatically
Setting URL:	http://provisioning.snom.com/
Settings refresh timer:	0
PnP Config:	⊚on ©off 🕐
Apply	Reset Reboot

4. Cliquez sur "Reboot". Le fenêtre "Confirmation" s'affiche à l'écran.

Conf	irmation
Operation	
Home	Attention
Directory	Are you sure you want to reboot the phone ?
Setup	
Preferences	Yes No
Speed Dial	
elization (Zolia	

5. Confirmez le redémarrage avec "Yes". La diode rouge s'allume, la diode verte s'éteint. Quand le PA1 a redémarré, la diode verte s'allume, la diode rouge s'éteint et le navigateur Web du PA1 est accessible de nouveau.

Redémarrage forcé

Coupez l'alimentation (débranchez le câble Ethernet si vous utilisez PoE ou le bloc d'alimentation si vous n'utilisez pas PoE), attendez quelques secondes et rebranchez le PoE ou le bloc d'alimentation. Le PA1 commence à redémarrer.

ATTENTION: Si vous coupez l'alimentation de l'appareil pendant q'une mise à jour du du logiciel se déroule, le logiciel est endommagé et le PA1est rendu inopérationnel. Dans un tel cas, le PA1 devra être retourné au fournisseur pour une remise à zéro (kit spécial requis).

Ne coupez pas l'alimentation de l'appareil (câble Ethernet lorsque vous utilisez PoE, adaptateur d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas PoE) quand la diode rouge est allumé et la diode verte est èteint. Une mise à jour du firmware peut être en cours

Indications DEL

	DEL rouge	DEL verte	
Occupé/en attente	Arrêt	Marche	/ C:lignote:
Pendant mise à jour du logiciel			La DEL rouge s'allume
La mise à jour commence - auto- matiquement ou manuellement	Marche	Marche	Ne coupez pas l'alimentation en électricité!
Mise à jour du logiciel en cours	Marche	Arrêt	La DEL verte s'eteint
	Clignote	Arrêt	Ne coupez pas l'alimentation
	Marche	Arrêt	en électricité jusqua'à ce que la
	Arrêt	Arrêt	DEL verte s'allume!
	Marche	Arrêt	
	Clignote	Arrêt	
	Marche	Arrêt	
(Mise à jour terminée; opérationnel)	Arrêt	Marche	La DEL rouge s'éteint, la DEL verte s'allume

Réinitialisation aux valeurs d'usine

Appuyez sur le bouton marqué "IP/Reset" à gauche des diodes.

Attention: Tous les paramètres personnalisés seront écrasés.







Use screws and expansion anchors suitable for your wall

COPYRIGHT NOTICE AND WARRANTY DISCLAIMER

I.

Das Produkt enthält Software, die unter der GNU General Public License, Version 2, frei genutzt werden darf.

This Product contains Software applicable to GNU General Public License, Version 2 which can be used freely.

II.

Im Verhältnis zu den Lizenzgebern der Software gilt der folgende Haftungsausschluss:

Towards the licensor of this Software the following liability is disclaimed:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

III.

Der Lizenztext der GPL lautet wie folgt: The GNU General Public License is as follows:

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330 Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free softwareto make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors'reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1.You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions

are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients'exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT

PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does>Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

IV.

Den vollständigen korrespondierenden Sourcecode der Software schickt Ihnen die snom technology AG auf Nachfrage auf einem üblichen Datenträger gegen gerne Erstattung der Herstellungskosten in Höhe von EUR 5,- zu.

Der vollständige korrespondierende Sourcecode kann auch über unsere Website unter http://www.snom.com/gpl_.html?&L=0 herunter geladen werden. If requested by you, the complete corresponding source code of the Software can be sent by snom technology AG on a standard data storage medium against the reimbursement of the manufacturing costs of EUR 5.- per unit.

The complete corresponding source code of the Software can also be downloaded from our web site http://www.snom.com/gpl_.html?&L=0.

V..

Weitere Informationen finden Sie auch unter http://www.snom.com.

For further information see http://www.snom.com.



snom technology AG Wittestr. 30 G 13509 Berlin, Deutschland Tel. +49 30 39 83 3-0 Fax +49 30 39 83 31 11 info@snom.com, sales@snom.com

snom technology, Inc. 18 Commerce Way, Suite 6000 Woburn, MA 01801, USA Tel. 781-569-2044 Fax 978-998-7883 infoUSA@snom.com

snom UK Ltd Amethyst House, Meadowcroft Way Leigh Business Park, Leigh Manchester WN7 3XZ, UK Tel. +44 169 348 7500 Fax +44 169 348 7509 uksales@snom.com snom France SARL 6 Parc des fontenelles 78870 Bailly, France Tel. +33 1 80 87 62 87 Fax +33 1 80 87 62 88 snom-fr@snom.com

snom technology SRL Via A. Lusardi 10 20122 Milano, Italia Tel +39 02 00611212 Fax +39 02 93661864 snom-italy@snom.com

snom technology Ltd. Rm. A2, 3F, No. 37, Ln. 258 Ruiguang Rd., Neihu Dist. Taipei City 114, Taiwan Tel +886-2-8751-1120 Fax +886-2-8751-1130 infoASIA@snom.com

Your specialist retailer - Ihr Fachhändler -Votre distributeur - Su distribuidor - Il tuo rivenditore:



© 2013 snom technology AG V1.00



